

AXIS ETİLEN OKSİT MASKE & FİLTRE



Gaz maskesi ağız, burnu ve yüzü tam olarak kapatarak kullanıcıyı zararlı buharlar ve zehirleyici gazlara karşı koruma sağlar, tek boyda , her yüz yapısına uyum sağlayacak özelliktedir. Maske 5 ayrı noktadan ayarlanabilir, sağlam kayışlara sahiptir ve takıldıktan sonra sızıntı yapmaz. Maskede hava çıkış valfları bulunur ve kullanıcının rahat şekilde nefes alıp vermesini sağlar. Maske ses iletme özelliğine sahiptir. Maske takılı iken normal sesi anlaşılır halde iletecek şekilde dizayn edilmiştir. Gaz maskesi -30 ile + 60 C derece sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Gaz maskesinde bulunan ve kullanıcının ağız ile burnu üzerine oturan iç maske, kullanıcının yüzünü tahriş etmeyen ve alerji yapmayan kauçuk veya silikondan imal edilmiştir; verilen havadaki nemin maske vizörünü ulaşmadan direk soluk verme valfindan atılmasını sağlayarak, vizörün buğulanmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır Gaz maskesi DIN 58646 Part 1 / EN 136 CE normuna göre üretilmiştir. Filtre maskenin ön tarafına monte edilmiş ve bağlantı DIN 148-1 normlarına uygun vidalı bağlantıdır. Gaz maskesi silindirik olarak eğim verilmiş , yatay ve dikey düzlemde panoramik geniş görüş açısına sahiptir. Vizörler yüksek optik kaliteye optik sahip katmanlı camdan yapılmıştır.